

Programación del lector óptico

Si el lector óptico no lee la tarjeta de operador puede ser por que se alla desprogramado el lector.

Verifique primero que el acrílico del visor este limpio (unicamente limpiarlo con un paño húmedo).

Si el problema persiste lea los códigos siguientes, respetando el orden.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Estos códigos son para el lector modelo ZB-2200