

El Lector óptico no lee la tarjeta de operador

Verifique primero que el acrílico del visor este limpio (unicamnete limpiarlo con un paño húmedo).

Si el problema persiste lea los códigos siguientes, respetando el orden.



Estos códigos son para el lector modelo 1021G.